



A3100


**БЕНЗИНОВЫЙ
ГЕНЕРАТОР**

АРТ. 20102

Список запчастей

Взрыв-схема

Взрыв-схема двигателя




Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	4
2	20021-00009-00	Крышка головки блока	1
3	34023-00016-00	Трубка сапуна	1
4	34024-00003-00	Хомут В12	1
5	33048-00024-00	Прокладка крышки головки	1
6	30121-00034-00	Гайка коромысла М6х0,75	2
7	30134-00005-00	Прижимная втулка коромысла	2
8	34019-00003-00	Коромысло клапана	2
9	30110-00032-00	Шпилька М6/М8х53 (коромысло)	2
10	33141-00021-00	Вращатель выпускного клапана	1
11	34016-00003-00	Тарелка впускного клапана	1
12	34016-00006-00	Тарелка выпускного клапана	1
13	34015-00003-00	Клапанная пружина	2
14	34018-00002-00	Сальник впускного клапана	1
15	34017-00009-00	Направляющая толкателя	1
16	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	2
17	34021-00007-00	Дефлектор нижний	1
18	30101-00469-00	Болт М8х1,25х70 (10.9)	4
19	30110-00027-00	Шпилька М8/М8х35 (глушитель)	2
20	20027-00006-00	Свеча зажигания F6TC	1
21	20023-00006-00	Головка блока цилиндра	1
22	30110-00013-00	Шпилька М6/М6х90 (карб)	2
23	33048-00051-00	Прокладка воздухозаборника	1
24	34012-00004-00	Воздухозаборник	1
25	33048-00076-00	Прокладка карбюратора	1
26	20024-00036-00	Карбюратор в сборе	1
27	33048-00044-00	Прокладка воздушного фильтра	1
28	20025-00028-00	Воздушный фильтр в сборе	1
29	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
30	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	2
31	33048-00015-00	Прокладка головки цилиндра	1
32	34020-00013-00	Штанга толкателя	2
33	34013-00008-00	Клапан впускной	1
34	34013-00027-00	Клапан выпускной	1
35	34008-00004-00	Толкатель клапана	2
36	20084-00006-00	Комплект поршневых колец	1
37	34004-00009-00	Поршень	1
38	34006-00013-00	Поршневой палец	1
39	30150-00022-00	Стопорное кольцо	2
40	20008-00005-00	Шатун в сборе	1

№	Код детали	Описание	Кол
41	33247-00005-00	Датчик уровня масла	1
42	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	2
43	30141-00120-00	Подшипник 6205-Р6	2
44	20011-00174-00	Коленвал в сборе	1
45	20012-00005-00	Распредвал в сборе	1
46	33048-00061-00	Прокладка крышки картера	1
47	34006-00009-00	Штифт 10х8,5х16	2
48	20026-00001-00	Масляный щуп	1
49	20013-00008-00	Центробежный регулятор	1
50	33129-00012-00	Крышка картера	1
51	30101-00461-00	Болт М8х1,25х32 (8.8)	6
52	34007-00003-00	Сальник коленвала 25х41,25х6	2
53	34015-00013-00	Пружина регулировки оборотов	1
54	34015-00007-00	Пружина тонкой регулировки	1
55	34026-00007-00	Тяга регулятора оборотов	1
56	34025-00003-00	Рычаг регулятора оборотов	1
57	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	1
58	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	2
59	20022-00003-00	Кронштейн регулятора оборотов	1
60	34006-00016-00	Шплинт 1,2х6	1
61	30136-00092-00	Шайба поворотного рычага 6х13х0,8	1
62	34026-00003-00	Поворотный рычаг	1
63	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	1
64	33246-00003-00	Масляный сигнализатор	1
65	34011-00013-00	Картер двигателя	1
66	30136-00078-00	Шайба алюминиевая 10,2х15х2	2
67	30101-00487-00	Болт М10х1,25х15 (8.8)	2
68	20028-00024-00	Модуль зажигания	1
69	30101-00408-00	Болт М6х1х25 (8.8)	2
70	33099-00040-00	Маховик	1
71	33155-00040-00	Крыльчатка	1
72	34022-00007-00	Барабан стартера	1
73	30125-00011-00	Гайка М14х1,5 (8.8)	1
74	34021-00006-00	Дефлектор боковой	1
75	20010-00051-42	Ручной стартер в сборе	1
76	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	4


Взрыв-схема генератора



Список запчастей генератора

№	Код детали	Описание	Кол
77	30101-00326-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	3
78	33082-00138-03	Крышка альтернатора	1
79	20044-00093-00	Автоматич. регулятор напряжения	1
80	30101-00329-00	Болт М5х0,8х16 (8.8)	5
81	30101-00175-00	Болт М8х1х225 (8.8)	1
82	30101-00085-00	Болт М6х1х175 (8.8)	4
83	30136-00115-00	Шайба плоская 8х22х1,5	2
84	33085-00053-00	Кронштейн альтернатора	1
85	34030-00015-00	Амортизатор	1
86	30125-00023-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	4
87	34030-00024-00	Транспортировочная опора	1
88	34030-00020-00	Амортизатор	1
89	20029-08803-00	Альтернатор в сборе	1
89-1	20046-05791-00	Статор	1
89-2	20256-01640-00	Ротор	1
89-3	20183-00010-00	Щетки	1
89-4	20107-00018-00	Клеммная колодка	1
90	20202-00375-00	Глушитель	1
91	30121-00007-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	2
92	30139-00036-00	Шайба пружинная 8,5	2
93	33048-00099-00	Прокладка глушителя	1
94	20249-00135-00	Кронштейн глушителя	1
95	30101-00370-00	Болт М8х1,25х40 (8.8)	1
96	30101-00339-00	Болт М6х1х12 (8.8)	12
97	33138-00015-00	Металлический уголок	1
98	20260-03499-00	Двигатель в сборе	1
99	33499-00014-00	Кронштейн воздушного фильтра	1
100	34030-00032-00	Амортизатор	2
101	30101-00407-00	Болт М6х1х25 (8.8)	4
102	30136-00074-00	Шайба топливного бака 6х22х2	4
103	20130-00414-00	Топливный бак 25л	1
104	34024-00002-00	Хомут В8	2
105	34023-00003-00	Топливный шланг	1
106	20133-00002-00	Топливный кран	1
107	20114-03639-00	Передняя панель генератора	1
107-1	31026-00224-00	Главный выключатель	1
107-2	70010-00137-00	Цифровой дисплей "4 в 1"	1
107-3	31034-00074-01	Розетка USB с заглушкой	1
107-4	31034-00066-00	Розетка 230В/16А	1
107-5	70009-00396-00	Клемма заземления	1
107-6	31037-00059-03	Защита по току 1Р/13А/1,15	1
108	20090-01239-00	Рама генератора	1
109	34030-00059-00	Резиновая ножка	4
110	20196-00114-00	Провод заземления 6х8х120	1
111	33301-00010-00	Шайба пружинная 6	1
112	30125-00019-00	Гайка М6х1 (8.8)	1

Электрическая схема



Габаритные размеры

