



A3100E


БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

АРТ. 20103

Список запчастей

Взрыв-схема

Взрыв-схема двигателя




Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	4
2	20021-00006-00	Крышка головки цилиндра	1
3	34023-00016-00	Трубка сапуна	1
4	34024-00003-00	Хомут	1
5	33048-00024-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
6	30121-00034-00	Регулировочная гайка коромысла	2
7	30134-00005-00	Прижимная втулка коромысла	2
8	34019-00003-00	Коромысло	2
9	30110-00032-00	Шпилька коромысла	2
10	33141-00021-00	Вращатель выпускного клапана	1
11	34016-00003-00	Тарелка впускного клапана	1
12	34016-00006-00	Тарелка выпускного клапана	1
13	34015-00003-00	Клапанная пружина	2
14	34018-00002-00	Сальник впускного клапана	1
15	34017-00009-00	Направляющая толкателя	1
16	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	2
17	34021-00007-00	Дефлектор нижний	1
18	30101-00469-00	Болт с шестигранной головкой	4
19	30110-00027-00	Шпилька крепления глушителя	2
20	20027-00006-00	Свеча зажигания	1
21	20023-00006-00	Головка цилиндра	1
22	30110-00013-00	Шпилька крепления карбюратора	2
23	33048-00051-00	Прокладка воздухозаборника	1
24	34012-00004-00	Воздухозаборник	1
25	33048-00076-00	Прокладка карбюратора	1
26	20024-00036-00	Карбюратор в сборе	1
27	33048-00044-00	Прокладка воздушного фильтра	1
28	20025-00028-00	Воздушный фильтр в сборе	1
29	30125-00002-00	Шестигранная гайка с фланцем	2
30	34006-00001-00	Штифт направляющий	2
31	33048-00015-00	Прокладка головки цилиндра	1
32	34020-00013-00	Штанга толкателя	2
33	34013-00008-00	Впускной клапан	1
34	34013-00027-00	Выпускной клапан	1
35	34008-00004-00	Толкатель	2
36	20084-00006-00	Комплект поршневых колец	1
37	34004-00009-00	Поршень	1
38	34006-00013-00	Поршневой палец	1
39	30150-00022-00	Стопорное кольцо пальца	2
40	20008-00005-00	Шатун в сборе	1
41	33247-00005-00	Датчик уровня масла	1
42	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	2
43	30141-00120-00	Подшипник	2
44	20011-00174-00	Коленчатый вал в сборе	1
45	20012-00005-00	Распредвал в сборе	1
46	33048-00061-00	Прокладка крышки картера	1
47	34006-00009-00	Штифт направляющий	2
48	20026-00001-00	Масляный щуп	1
49	20013-00008-00	Центробежный регулятор	1
50	33129-00012-00	Крышка картера	1

№	Код детали	Описание	Кол
51	30101-00461-00	Болт с шестигранной головкой	6
52	34007-00003-00	Сальник	2
53	34015-00013-00	Пружина	1
54	34015-00007-00	Пружина тонкой регулировки	1
55	34026-00007-00	Тяга регулятора оборотов	1
56	34025-00003-00	Рычаг регулятора оборотов	1
57	30101-00042-00	Болт с шестигранной головкой	1
58	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	2
59	20022-00003-00	Кронштейн регулятора оборотов	1
60	34006-00016-00	Фиксатор	1
61	30136-00092-00	Шайба поворотного рычага	1
62	34026-00003-00	Поворотный рычаг	1
63	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	1
64	33246-00003-00	Сигнализатор уровня масла	1
65	34011-00013-00	Картер	1
66	30136-00078-00	Шайба алюминиевая	2
67	30101-00487-00	Болт с шестигранной головкой	2
68	20028-00024-00	Модуль зажигания в сборе	1
69	30101-00408-00	Болт с шестигранной головкой	2
70	33099-00038-00	Маховик	1
71	33155-00040-00	Крыльчатка	1
72	34022-00007-00	Барабан стартера	1
73	30125-00011-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
74	34021-00005-00	Дефлектор боковой	1
75	20010-00059-15	Ручной стартер в сборе	1
76	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	4
77	33593-00009-00	Прижимная планка	1
78	20009-00027-00	Зарядный модуль	1
119	20149-00003-00	Электростартер	1
120	30101-00530-00	Болт с шестигранной головкой	1


Взрыв-схема генератора



Список запчастей генератора

№	Код детали	Описание	Кол
79	30101-00326-00	Болт с шестигранной головкой	3
80	33082-00138-03	Крышка альтернатора	1
81	20044-00093-00	Автоматический регулятор напряжения	1
82	30101-00329-00	Болт с шестигранной головкой	5
83	30101-00175-00	Болт ротора альтернатора	1
84	30101-00085-00	Болт стяжной альтернатора	4
85	30136-00115-00	Плоская шайба	2
86	33085-00053-00	Кронштейн альтернатора	1
87	34030-00015-00	Амортизатор	2
88	30125-00023-00	Гайка с шестигранной головкой	4
89	34030-00024-00	Транспортировочная опора	1
90	34030-00020-00	Амортизатор	2
91	20029-08803-00	Альтернатор в сборе	1
91-1	20046-05791-00	Статор	1
91-2	20256-01640-00	Ротор	1
91-3	20183-00010-00	Щетки	1
91-4	20107-00018-00	Клемник	1
92	20202-00375-00	Глушитель	1
93	30121-00007-00	Шестигранная гайка	2
94	30139-00036-00	Пружинная шайба	2
95	33048-00099-00	Прокладка глушителя	1
96	20249-00135-00	Кронштейн глушителя	1
97	30101-00339-00	Болт с шестигранной головкой	14
98	30101-00370-00	Болт с шестигранной головкой	1
99	33138-00015-00	Заглушка	1
100	20260-03500-00	Двигатель в сборе	1
101	33499-00014-00	Кронштейн воздушного фильтра	1
102	30101-00407-00	Болт с шестигранной головкой	4
103	30136-00074-00	Шайба	4
104	20130-00414-00	Топливный бак в сборе	1
105	34024-00002-00	Хомут	2
106	34023-00003-00	Топливная трубка	0,15
107	20133-00002-00	Топливный кран	1
108	20114-03463-00	Передняя панель в сборе	1
108-1	31026-00075-00	Замок зажигания	1
108-2	70010-00137-00	Цифровой дисплей	1
108-3	31034-00074-01	Розетка USB	1
108-4	31034-00066-00	Розетка 250В/16А	1
108-5	70009-00396-00	Клемма заземления	1
108-6	31037-00059-03	Защита по току	1
109	20090-01164-00	Рама	1
110	34030-00059-00	Резиновая ножка	4
111	20196-00114-00	Провод заземления	1
112	33301-00010-00	Пружинная шайба	1
113	30125-00019-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
114	20196-00271-00	Провод АКБ красный	1
115	20196-00273-00	Провод АКБ черный	1
116	31002-00039-00	АКБ	1
117	20217-00018-08	Прижимная пластина АКБ	1

Электрическая схема



Габаритные размеры

