



A3500X


БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

АРТ. 20104

Список запчастей

Взрыв-схема

Взрыв-схема двигателя




Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	14
2	20021-00006-00	Крышка головки блока	1
3	33048-00024-00	Прокладка крышки головки	1
4	34024-00003-00	Хомут В12	1
5	34023-00016-00	Трубка сапуна	1
6	34021-00012-00	Дефлектор	1
7	34016-00138-00	Сухарь клапана	4
8	34016-00137-00	Тарелка клапана	2
9	34015-00003-00	Клапанная пружина	2
10	34018-00005-00	Сальник впускного клапана	1
11	34019-00077-00	Коромысло клапана	2
12	34013-00111-00	Клапан выпускной	1
13	34013-00110-00	Клапан впускной	1
14	34017-00009-00	Направляющая толкателя	1
15	30101-00469-00	Болт М8х1,25х70 (10.9)	2
16	30101-00464-00	Болт М8х1,25х50 (8.8)	2
17	30110-00027-00	Шпилька М8/М8х35 (глушитель)	2
18	20027-00022-00	Свеча зажигания BOSCH F7TC	1
19	20023-00005-00	Головка блока цилиндра	1
20	30110-00013-00	Шпилька М6/М6х90 (карб)	2
21	33048-00051-00	Прокладка воздухозаборника	1
22	34012-00009-00	Воздухозаборник	1
23	33048-00076-00	Прокладка карбюратора	1
24	20024-00059-00	Карбюратор в сборе	1
25	33048-00044-00	Прокладка воздушного фильтра	1
26	34024-00002-00	Хомут В8	1
27	34023-00004-00	Топливный шланг	1
28	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
29	20025-00028-00	Воздушный фильтр в сборе	1
30	33048-00016-00	Прокладка головки цилиндра	1
31	34006-00009-00	Штифт 10х8,5х16	2
32	20084-00005-00	Комплект поршневых колец	1
33	34020-00013-00	Штанга толкателя	2
34	34008-00004-00	Толкатель клапана	2
35	30150-00022-00	Стопорное кольцо	2
36	34004-00011-00	Поршень	1
37	34006-00013-00	Поршневой палец	1
38	20008-00005-00	Шатун в сборе	1
39	30101-00487-00	Болт М10х1,25х15 (8.8)	2
40	30136-00078-00	Шайба алюминиевая 10,2х15х2	2

№	Код детали	Описание	Кол
41	34011-00105-00	Картер двигателя	1
42	34007-00003-00	Сальник коленвала 25х41,25х6	2
43	30101-00408-00	Болт М6х1х25 (8.8)	4
44	20028-00138-00	Модуль зажигания	1
45	34021-00006-00	Дефлектор боковой	1
46	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	1
47	33099-00040-00	Маховик	1
48	33155-00040-00	Крыльчатка	1
49	34022-00027-00	Барабан стартера	1
50	30125-00065-00	Гайка М14х1,5 (8.8)	1
51	20010-00051-42	Ручной стартер в сборе	1
52	33246-00003-00	Масляный сигнализатор	1
53	34024-00004-00	Хомут DC01	1
54	34026-00003-01	Поворотный рычаг	1
55	30136-00092-00	Шайба поворотного рычага 6х13х0,8	1
56	34006-00016-00	Шплинт 1,2х6	1
57	33247-00026-00	Датчик уровня масла	1
58	30101-00342-00	Болт М6х1х16 (8.8)	2
59	30141-00120-00	Подшипник 6205-Р6	2
60	20012-00057-00	Распредвал в сборе	1
61	20011-00030-00	Коленвал в сборе	1
62	20013-00008-00	Центробежный регулятор	1
63	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	2
64	33048-00062-00	Прокладка крышки картера	1
65	20026-00001-00	Масляный щуп	1
66	33129-00014-00	Крышка картера	1
67	30101-00461-00	Болт М8х1,25х32 (8.8)	7
68	20022-00079-00	Кронштейн регулятора оборотов	1
69	34015-00013-00	Пружина регулировки оборотов	1
70	34015-00007-00	Пружина тонкой регулировки	1
71	34026-00007-00	Тяга регулятора оборотов	1
72	34025-00003-00	Рычаг регулятора оборотов	1


Взрыв-схема генератора



Список запчастей генератора

№	Код детали	Описание	Кол
80	30101-00326-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	3
81	33082-00138-03	Крышка альтернатора	1
82	20044-00105-00	Автоматич. регулятор напряжения	1
83	30101-00329-00	Болт М5х0,8х16 (8.8)	5
84	30101-00450-00	Болт М8х1х220 (8.8)	1
85	30101-00083-00	Болт М6х1х165 (8.8)	4
86	33085-00053-00	Кронштейн альтернатора	1
87-1	34030-00015-00	Амортизатор	1
87-2	34030-00020-00	Амортизатор	1
88	30125-00023-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	11
89	34030-00024-00	Транспортировочная опора	1
90-1	34030-00010-00	Амортизатор	1
90-2	34030-00010-00	Амортизатор	1
91	20029-09740-00	Альтернатор в сборе	1
91-1	20046-06629-00	Статор	1
91-2	20256-01699-00	Ротор	1
91-3	20183-00010-00	Щетки	1
91-4	20107-00018-00	Клеммная колодка	1
92	20202-00375-00	Глушитель	1
93	30121-00007-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	2
94	30139-00036-00	Шайба пружинная 8,5	2
95	33048-00099-00	Прокладка глушителя	2
96	20249-00135-00	Кронштейн глушителя	1
97	30101-00339-00	Болт М6х1х12 (8.8)	13
98	30101-00369-00	Болт М8х1,25х40 (8.8)	1
99	33138-00015-00	Металлический уголок	1
100	20260-04017-00	Двигатель в сборе	1
101	33499-00014-00	Кронштейн воздушного фильтра	1
102	30101-00407-00	Болт М6х1х25 (8.8)	4
103	30136-00074-00	Шайба топливного бака 6х22х2	4
104	20130-00414-00	Топливный бак 25л	1
105	34024-00002-00	Хомут В8	2
106	34023-00004-00	Топливный шланг	1
107	20133-00002-00	Топливный кран	1
108	20114-03966-00	Передняя панель генератора	1
108-1	31026-00110-00	Главный выключатель	1
108-2	70010-00137-00	Цифровой дисплей "4 в 1"	1
108-3	31034-00074-01	Розетка USB с заглушкой	1
108-4	31034-00025-00	Розетка 230В/16А	2
108-5	70009-00396-00	Клемма заземления	1
108-6	31034-00076-02	Розетка 230В/16А	1
108-7	31037-00081-00	Защита по току 1Р/14А/1,25	1
109	20090-01641-00	Рама генератора	1
110	34030-00059-00	Резиновая ножка	4
111	20196-00114-00	Провод заземления 6х8х120	1
112	33301-00010-00	Шайба пружинная 6	1
113	30125-00019-00	Гайка М6х1 (8.8)	3

Электрическая схема



Габаритные размеры

