



A5500


**БЕНЗИНОВЫЙ
ГЕНЕРАТОР**

АРТ. 20105

Список запчастей

Взрыв-схема

Взрыв-схема двигателя




Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00071-00	Болт с шестигранной головкой	4
2	20021-00018-00	Крышка головки цилиндра	1
3	34024-00056-00	Хомут	1
4	34023-00074-00	Трубка сапуна	1
5	33048-00154-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
6	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	14
7	34021-00062-00	Дефлектор цилиндра	1
8	30121-00034-00	Регулировочная гайка коромысла	2
9	30134-00005-00	Прижимная втулка коромысла	2
10	34019-00005-00	Коромысло	2
11	30110-00033-00	Шпилька коромысла	2
12	33141-00022-00	Вращатель клапана	2
13	34016-00007-00	Тарелка клапана	2
14	34015-00004-00	Клапанная пружина	2
15	34016-00008-00	Седло пружины клапана	2
16	34007-00001-00	Сальник клапана	2
17	34017-00008-00	Направляющая толкателя	1
18	30101-00289-00	Болт с шестигранной головкой	4
19	20023-00027-00	Головка цилиндра	1
20	30110-00020-00	Шпилька крепления карбюратора	2
21	33048-00053-00	Прокладка воздухозаборника	1
22	34012-00014-00	Воздухозаборник	1
23	33048-00078-00	Прокладка карбюратора	1
24	20024-00106-00	Карбюратор в сборе	1
25	33048-00047-00	Прокладка воздушного фильтра	2
26	30125-00002-00	Шестигранная гайка с фланцем	2
27	20025-00049-00	Воздушный фильтр в сборе	1
28	20027-00010-00	Свеча зажигания	1
29	30110-00027-00	Шпилька крепления глушителя	2
30	34006-00007-00	Штифт направляющий	2
31	33048-00036-00	Прокладка головки цилиндра	1
32	34020-00010-00	Штанга толкателя	2
33	34013-00052-00	Впускной клапан	1
34	34013-00032-00	Выпускной клапан	1
35	34008-00006-00	Толкатель	2
36	20084-00011-00	Комплект поршневых колец	1
37	34004-00018-00	Поршень	1
38	34006-00015-00	Поршневой палец	1
39	30150-00023-00	Стопорное кольцо пальца	2
40	20008-00009-00	Шатун в сборе	1
41	30101-00514-00	Болт с шестигранной головкой	2
42	30136-00080-00	Шайба алюминиевая	2
43	20249-00144-00	Опора	1
44	34011-00033-00	Картер	1
45	34007-00012-00	Сальник	2
46	20028-00029-00	Модуль зажигания в сборе	1
47	30101-00408-00	Болт с шестигранной головкой	2
48	20051-00021-00	Маховик	1
49	33155-00042-00	Крыльчатка	1
50	34022-00008-00	Барабан стартера	1

№	Код детали	Описание	Кол
51	30125-00035-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
52	20010-00106-38	Ручной стартер в сборе	1
53	34024-00008-00	Хомут	2
54	33246-00003-00	Сигнализатор уровня масла	1
55	34026-00008-00	Тяга регулятора оборотов	1
56	34025-00007-00	Рычаг регулятора оборотов	1
57	34015-00010-00	Пружина тонкой регулировки	1
58	34015-00020-00	Пружина	1
59	20022-00018-00	Кронштейн регулятора оборотов	1
60	34006-00017-00	Фиксатор	1
61	30136-00095-00	Шайба поворотного рычага	2
62	34007-00002-00	Сальник поворотного рычага	1
63	34026-00005-01	Поворотный рычаг	1
64	30125-00027-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
65	33247-00010-00	Датчик уровня масла	1
66	30101-00342-00	Болт с шестигранной головкой	2
67	34021-00014-00	Дефлектор нижний	1
68	30141-00112-00	Подшипник	2
69	34033-00008-00	Балансировочный вал	1
70	20012-00015-00	Распредвал в сборе	1
71	33048-00066-00	Прокладка крышки картера	1
72	20011-00063-00	Коленчатый вал в сборе	1
73	34006-00001-00	Штифт направляющий	2
74	30141-00118-00	Подшипник	1
75	20013-00004-00	Центробежный регулятор	1
76	20026-00004-00	Масляный щуп	1
77	33129-00020-00	Крышка картера	1
78	30101-00370-00	Болт с шестигранной головкой	10
79	33138-00017-00	Заглушка	1
119	33138-00009-00	Заглушка	1

Взрыв-схема генератора




Список запчастей генератора

№	Код детали	Описание	Кол
80	30101-00326-00	Болт с шестигранной головкой	4
81	33082-00162-04	Крышка альтернатора	1
82	20044-00015-00	Автоматический регулятор напряжения	1
83	30101-00329-00	Болт с шестигранной головкой	5
84	30101-00108-00	Болт ротора альтернатора	1
85	30136-00016-00	Плоская шайба	1
86	33085-00058-00	Кронштейн альтернатора	1
87	30101-00085-00	Болт стяжной альтернатора	4
88	30100-00065-00	Болт стяжной альтернатора	2
89	20029-07177-00	Альтернатор в сборе	1
89-1	20046-04318-00	Статор	1
89-2	20256-01390-00	Ротор	1
89-3	20107-00018-00	Клемник	1
89-4	20183-00015-00	Щетки	1
90	30136-00012-00	Плоская шайба	2
91	30139-00005-00	Пружинная шайба	2
92	30128-00008-00	Гайка нейлоновая	2
93	20260-03835-00	Двигатель в сборе	1
94	33499-00018-00	Кронштейн воздушного фильтра	1
95	30125-00019-00	Гайка с шестигранной головкой	4
96	30125-00023-00	Шестигранная гайка с фланцем	7
97	30136-00120-00	Плоская шайба	1
98	20249-00193-00	Кронштейн глушителя	1
99	30101-00369-00	Болт с шестигранной головкой	1
100	30101-00339-00	Болт с шестигранной головкой	13
101	33048-00093-00	Прокладка глушителя	1
102	30139-00036-00	Пружинная шайба	2
103	30121-00007-00	Шестигранная гайка	2
104	20202-00116-00	Глушитель	1
105	30101-00407-00	Болт с шестигранной головкой	6
106	30136-00074-00	Шайба топливного бака	4
107	20130-00415-00	Топливный бак в сборе	1
108	34024-00002-00	Хомут	2
109	34023-00004-00	Топливный шланг	0,18
110	20133-00002-00	Топливный кран	1

№	Код детали	Описание	Кол
111	20114-03735-00	Передняя панель в сборе	1
111-1	31026-00234-00	Главный переключатель	1
111-2	70010-00137-00	Цифровой дисплей	1
111-3	31037-00044-03	Защита по току	1
111-4	31038-00024-01	Термозащита от перегрузки	2
111-5	31034-00066-00	Розетка 250В/16А	2
111-6	31034-00065-00	Розетка 250В/32А	1
111-7	70009-00396-00	Клемма заземления	1
111-8	31034-00074-01	Розетка USB	1
112	30125-00026-00	Шестигранная гайка с фланцем	4
113	34030-00034-00	Амортизатор	4
114	20090-01240-00	Рама	1
115	34030-00009-00	Транспортировочная опора	1
116	33301-00010-00	Пружинная шайба	1
117	20196-00122-00	Провод заземления	1
118	34030-00058-00	Резиновая ножка	4
120	33126-00008-00	Заглушка передней рукоятки	2
121	33580-00035-00	Фиксатор передней рукоятки	2
122	20135-00283-00	Передняя рукоятка	1
123	33015-00012-00	Накладка передней рукоятки	1
124	30101-00355-00	Болт с шестигранной головкой	2
125	20014-00117-02	Передняя ножка	1
126	34030-00081-00	Амортизатор	2
127	30101-00405-00	Болт с шестигранной головкой	2
128	34031-00027-00	Ось колеса	2
129	30136-00086-00	Плоская шайба	2
130	34006-00020-00	Шплинт	2
131	20134-00083-00	Колесо	2

Электрическая схема



Габаритные размеры

