



AD3000


**ДИЗЕЛЬНЫЙ
ГЕНЕРАТОР**

АРТ. 20409

Список запчастей


Взрыв-схема

Головка цилиндра




№	Код детали	Описание	Кол
1	30110-00173-00	Шпилька	2
2	70010-01699-00	Форсунка	1
3	30128-00048-00	Гайка фосунки	2
4	30110-00161-00	Шпилька	2
5	20023-00218-00	Головка цилиндра в сборе	1
6	30101-00780-00	Болт блока коромысел	2
7	34006-00173-00	Штифт	3
8	34019-00065-00	Коромысло в сборе	1
9	30110-00177-00	Шпилька	2

Крышка головки цилиндра




№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00653-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
2	20021-00097-00	Крышка головки цилиндра в сборе	1
3	30101-00798-00	Болт	3

Картер двигателя




№	Код детали	Описание	Кол
1	34011-00443-00	Картер двигателя	1
2	30110-00134-00	Шпилька	2
3	30110-00135-00	Шпилька	2
4	33048-00624-00	Прокладка головки цилиндра	1
5	30136-00339-00	Шайба	4
6	30121-00132-00	Гайка крышки цилиндров	2
7	30134-00036-00	Гайка крышки цилиндров (высокая)	2
8	33048-00878-00	Кольцо уплотнительное головки блока	1
9	33275-00137-00	Амортизатор дефлектора	1
10	34021-00346-00	Дефлектор воздушный	1
11	70009-02022-00	Втулка дефлектора	1
12	34032-00177-00	Втулка дефлектора	1
13	30151-00161-00	Болт	1
14	33014-01601-00	Крышка	1
15	30151-00147-00	Болт	2
16	30141-00282-00	Подшипник	1
17	30141-00294-00	Подшипник игольчатый распредвала	1
18	70010-01701-00	Шпилька	2
19	70010-01700-00	Шпилька	1
20	30101-00803-00	Болт	1
21	20217-00216-00	Пластина распредвала	1
22	20026-00072-00	Щуп масляный	1
23	30152-00403-00	Кольцо уплотнительное масляного щупа	1
24	30141-00293-00	Подшипник игольчатый	2
25	34007-00130-00	Сальник	1
26	33126-00133-00	Пробка слива масла	1
27	30136-00374-00	Прокладка пробки слива масла	1
28	34007-00138-00	Сальник коленвала передний	1
29	30128-00048-00	Болт	3

Крышка картера




№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00696-00	Прокладка крышки картера	1
2	34006-00175-00	Штифт установочный	2
3	30141-00275-00	Подшипник балансировочного вала	1
4	30141-00257-00	Подшипник коленвала	1
6	70010-02507-00	Нагревательный элемент моторного масла	1
7	70010-01674-00	Шестерня масляного насоса ведущая	1
8	20026-00072-00	Щуп масляный	1
9	30152-00403-00	Кольцо уплотнительное масляного щупа	1
10	30101-00812-00	Болт	16
11	34007-00140-00	Сальник коленвала задний	1
12	30101-00791-00	Болт	3
13	33014-01617-00	Крышка масляного насоса	1
14	70010-01663-00	Насос масляный в сборе	1
15	33048-00880-00	Кольцо уплотнительное масляного насоса	1
16	70010-01742-00	Датчик давления масла	1
17	30101-00792-00	Болт	3
18	70010-01676-00	Фильтр масляный сетчатый	1
19	30152-00403-00	Кольцо уплотнительное масляного фильтра	1
20	33129-00399-00	Крышка картера	1
21	34006-00276-00	Штифт	1

Вал коленчатый




№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00791-00	Болт	4
2	70010-01708-00	Барабан стартера	1
3	30125-00069-00	Гайка коленвала	1
4	30136-00351-00	Гайка коленвала	1
5	33099-00267-00	Маховик	1
6	30141-00287-00	Подшипник коленвала передний	1
7	34033-00190-00	Шестерня балансировочного вала	1
8	34033-00189-00	Шестерня привода балансировочного вала	1
9	33400-00064-00	Шпонка балансировочного вала	2
10	33400-00066-00	Шпонка шестерни привода балансировочного вала	1
11	34033-00150-00	Вал балансировочный	1
12	70003-02189-00	Шарик стальной	1
13	20011-00408-00	Вал коленчатый в сборе	1
14	33400-00064-00	Шпонка шестерни распредвала	1
15	33400-00066-00	Шпонка коленвала	1
16	34033-00199-00	Шестерня привода распредвала	1

Поршень, шатун




№	Код детали	Описание	Кол
1	20084-00149-00	Кольцо пошневое (комплект)	1
2	34004-00115-00	Поршень	1
3	30150-00135-00	Кольцо стопорное пальца поршня	2
4	20008-00081-00	Шатун в сборе	1
5	34006-00159-00	Палец поршня	1
6	30141-00301-00	Вкладыш шатуна (комплект)	1

Вал распределительный




№	Код детали	Описание	Кол
1	20012-00064-00	Вал распределительный	1
2	33400-00063-00	Шпонка распредвала	1
3	34008-00029-00	Толкатель клапана	2
4	34020-00047-00	Штанга толкателя	2
5	34033-00200-00	Шестерня привода распредвала	1

Стартер ручной в сборе




№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00790-00	Болт	4
2	20010-00419-37	Стартер ручной в сборе	1

Кожух маховика




№	Код детали	Описание	Кол
1	30151-00158-00	Болт	5
2	34032-00179-00	Втулка крепления кожуха	5
3	33036-00110-00	Проставка крепления кожуха	5
4	20010-00419-00	Кожух маховика	1
5	33275-00153-00	Уплотнитель кожуха	1

Фильтр воздушный




№	Код детали	Описание	Кол
1	70010-02865-00	Элемент воздушного фильтра	1
2	30125-00070-00	Гайка	2
3	30151-00098-00	Болт	1
4	33048-00649-00	Прокладка корпуса воздушного фильтра	1
5	34028-00048-00	Коллектор впускной	1
6	33048-00687-00	Прокладка впускного коллектора	1
7	20025-00235-00	Фильтр воздушный в сборе	1

Насос топливный в сборе




№	Код детали	Описание	Кол
1	33014-01604-00	Пластина топливного насоса	1
2	33048-00652-00	Прокладка пластины топливного насоса	1
3	20100-00694-00	Насос топливный в сборе	1
4	33048-00597-00	Прокладка топливного насоса	1

Форсунки в сборе



№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00603-00	Шайба форсунки	1
2	70010-01699-00	Форсунка в сборе	1


Управление запуском



Управление запуском


№	Код детали	Описание	Кол
1	20016-00004-00	Узел управления остановом/запуском	1
2	30136-00399-00	Шайба регулировочная	2
3	70010-01721-00	Толкатель регулятора	1
4	34015-00124-00	Пружина регулирования скорости	1
5	33050-00079-00	Пружина точной настройки	1
6	20022-00098-00	Кронштейн с рычагом запуска	1
7	30101-00834-00	Болт	1
8	30101-00792-00	Болт	1
9	31003-00140-00	Винт	1

Глушитель




№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00702-00	Прокладка глушителя	1
2	20202-01200-00	Глушитель в сборе	1
3	30139-00074-00	Шайба пружинная	2
4	30121-00119-00	Гайка	2
5	30101-00792-00	Болт	2

Альтернатор




№	Код детали	Описание	Кол
1	20260-09997-00	Двигатель в сборе	1
2	30101-00355-00	Болт	1
3	34024-00006-00	Хомут	1
4	33191-00108-00	Корпус альтернатора	1
5	30101-00364-00	Болт	4
6	20029-22434-00	Альтернатор в сборе	1
6-1	20256-03608-00	Ротор	1
6-2	20046-12189-00	Статор	1
7	33085-00058-00	Кронштейн альтернатора	1
8	30101-00426-00	Болт	4
9	30136-00010-01	Шайба	1
10	30101-00104-00	Болт	1
11	20183-00015-00	Узел щёточный	1
12	20107-00021-00	Колодка клеммная	1
13	33082-00230-28	Крышка альтернатора	1
14	30101-00326-00	Болт	3
15	30101-00329-00	Болт	5
16	20044-00015-00	Регулятор напряжения автоматический	1

Бак топливный




№	Код детали	Описание	Кол
1	33013-01603-00	Кожух двигателя верхний	1
2	20130-00801-00	Бак топливный в сборе	2
3	70002-02368-00	Тройник топливный	1
4	34024-00024-00	Хомут	8
5	70009-02789-00	Груша подкачки топлива	1
6	34023-00705-00	Трубка топливная	1
7	70010-02990-00	Фильтр топливный	1
8	34023-00359-00	Трубка топливная	1
9	34024-00003-00	Хомут	4
10	30101-00341-00	Болт	4
11	30136-00112-00	Шайба	4

Рама



№	Код детали	Описание	Кол
1	33301-00010-00	Шайба пружинная	1
2	20196-00124-00	Хомут	1
3	30125-00019-00	Гайка	5
4	34030-00082-00	Амортизатор	4
5	30101-00407-00	Болт	4
6	33014-02674-00	Панель задняя	1
7	30101-00339-00	Болт	12
8	20090-02802-02	Рама	1
9	34040-01423-00	Поперечина рамы	1
10	33014-02673-00	Панель передняя	1
11	20114-10181-00	Панель управления в сборе	1
12	30101-00341-00	Болт	6

Панель управления



№	Код детали	Описание	Кол
1	31037-00026-00	Выключатель 13А	1
2	20270-00003-00	Индикатор низкого уровня масла	1
3	31008-00057-02	Дисплей	1
4	30100-00086-00	Болт	1
5	31034-00023-00	Розетка/16А/250V	1
6	31034-00109-01	Розетка DC	1
7	31038-00063-00	Защита тепловая 9А	1

Электрическая схема

