



AD5500iEA


**ДИЗЕЛЬНЫЙ
ГЕНЕРАТОР**

АРТ. 20427

Список запчастей


Взрыв-схема

Основные компоненты




№	Код детали	Описание	Кол
1	20130-00849-03	Бак топливный в сборе	1
2	20114-10188-00	Панель управления в сборе	1
3	20260-12139-00	Двигатель в сборе	1
4	20090-03111-00	Рама в сборе	1

Бак топливный




№	Код детали	Описание	Кол
1	30136-00094-00	Шайба	4
2	30101-00339-00	Болт	4
6	34024-00024-00	Хомут	6
7	70002-02368-00	Тройник	1
8	34023-00705-00	Топливопровод	1
9	70009-02789-00	Груша подкачки топлива	1
10	34023-00004-00	Топливопровод	1
11	34024-00002-00	Хомут	2
12	34024-00003-00	Хомут	3
13	34023-00258-00	Топливопровод	1
14	70010-02990-00	Элемент топливного фильтра	1
15	34023-00258-00	Хомут	1
16	20130-00849-03	Бак топливный в сборе	1

Крыльчатка




№	Код детали	Описание	Кол
1	34021-00258-00	Дефлектор воздушный	1
2	30101-00460-00	Болт	4
3	33155-00154-00	Крыльчатка	1
4	30101-00544-00	Болт	1
5	34021-00813-00	Крышка	1
6	30117-00024-01	Саморез	5

Плата инверторная




№	Код детали	Описание	Кол
1	20032-00340-03	Корпус инвертора	1
2	30101-00457-00	Болт	4
3	20136-00548-01	Плата инверторная	1
4	30101-00408-00	Болт	4
5	33013-02178-03	Крышка инвертора	1
6	30101-00339-00	Болт	4

Рама



№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00339-00	Болт	11
2	33013-01715-01	Крышка двигателя верхняя	1
3	20134-00449-00	Колесо в сборе	2
4	34006-00020-00	Шплинт	2
5	30136-00086-00	Шайба	2
6	34031-00008-00	Ось колеса	2
7	20014-01252-00	Основание генератора	1
8	30101-00494-00	Болт	4
9	30125-00030-00	Гайка	8
10	34030-00049-00	Амортизатор	4
11	20032-00339-03	Площадка аккумулятора	1
12	20217-00305-00	Планка прижимная аккумулятора	1
13	31002-00230-00	Аккумулятор	1
14	30101-00457-00	Болт	8
15	30101-00341-00	Болт	4
16	34030-00082-00	Опора генератора	4
17	20014-00154-21	Кронштейн опоры	4
18	30125-00019-00	Гайка	4
19	33015-00005-00	Рукоятка резиновая	2
20	20135-00870-00	Ручка в сборе	2
21	33580-00066-00	Штифт ручки фиксирующий	2
22	33126-00003-00	Заглушка ручки	2
23	20090-03111-00	Рама в сборе	1
24	34040-01924-00	Поперечина рамы	1


Панель управления



№	Код детали	Описание	Кол
1	33368-03332-01	Панель управления	1
2	31026-00130-03	Замок зажигания	1
3	31026-00315-00	Кнопка подогрева воздуха	1
4	20270-00045-00	Индикатор подогрева воздуха	1
5	31008-00057-00	Дисплей	1
6	31037-00044-02	Выключатель автоматический 22А	1
7	31038-00024-00	Термозащита 16А	1
8	31034-00023-00	Розетка 16А/250V	1
9	31034-00077-00	Розетка 32А/250V	1
10	31034-00101-00	Разъём подключения ATS	1
11	20270-00045-00	Индикатор подогрева масла	1
12	31026-00320-00	Кнопка перезапуска	1
13	20270-00014-00	Индикатор перегрузки	1
14	20270-00078-00	Индикатор низкого уровня масла	1
15	31026-00315-00	Кнопка подогрева масла	1
16	31026-00315-00	Кнопка подогрева воздуха	1
17	32001-04634-00	Наклейка на панели	1


Двигатель

Головка цилиндра




№	Код детали	Описание	Кол
1	30110-00175-00	Шпилька	2
2	70010-01704-00	Форсунка	1
3	30128-00048-00	Гайка фосунки	2
4	30110-00161-00	Шпилька	2
5	20023-00056-00	Головка цилиндра в сборе	1
6	30101-00832-00	Болт блока коромысел	2
7	34006-00173-00	Цилиндрический штифт	3
8	34019-00068-00	Коромысло в сборе	1
9	30110-00181-00	Шпилька	2

Крышка головки цилиндра




№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00698-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
2	20021-00100-00	Крышка головки цилиндра в сборе	1
3	30101-00799-00	Болт	3

Вал распределительный



№	Код детали	Описание	Кол
1	20012-00067-00	Вал распределительный	1
2	33400-00067-00	Шпонка распредвала	1
3	34008-00025-00	Толкатель клапана	2
4	34020-00048-00	Штанга толкателя	2
5	34003-00436-00	Шестерня привода распредвала	1


Картер двигателя (взрыв-схема)



Картер двигателя (список запчастей)


№	Код детали	Описание	Кол
1	34011-00758-00	Картер двигателя	1
2	30110-00132-00	Шпилька	2
3	30110-00133-00	Шпилька	2
4	33048-00634-00	Прокладка головки цилиндра	1
5	30136-00375-00	Шайба	4
6	30121-00133-00	Гайка крышки цилиндров	2
7	30134-00037-00	Гайка крышки цилиндров (высокая)	2
8	33048-00879-00	Кольцо уплотнительное головки блока	1
9	33275-00137-00	Амортизатор дефлектора	1
10	34021-00332-00	Дефлектор воздушный	1
11	70009-02022-00	Втулка дефлектора	1
12	34032-00177-00	Втулка дефлектора	1
13	30151-00161-00	Болт	1
14	33014-01601-00	Крышка	1
15	30151-00189-00	Болт	2
16	30141-00275-00	Подшипник	1
17	30141-00294-00	Подшипник игольчатый	1
18	70010-01701-00	Шпилька	2
19	70010-01700-00	Шпилька	1
20	30101-00803-00	Болт	1
21	20217-00216-00	Пластина распредвала	1
22	20026-00072-00	Щуп масляный	1
23	30152-00403-00	Кольцо уплотнительное масляного щупа	1
24	30141-00293-00	Подшипник игольчатый	2
25	34007-00130-00	Сальник	1
26	33126-00133-00	Пробка слива масла	1
27	30136-00374-00	Прокладка пробки слива масла	1
28	34007-00139-00	Сальник коленвала передний	1
31	30128-00048-00	Гайка	3
32	20005-00524-01	Катушка заряда АКБ	1
33	34006-00405-00	Шайба	3
34	30101-01347-00	Болт	3

Крышка картера




№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00696-00	Прокладка крышки картера	1
2	34006-00175-00	Штифт установочный	2
3	30141-00275-00	Подшипник балансировочного вала	1
4	30141-00257-00	Подшипник коленвала	1
6	70010-02507-00	Нагревательный элемент моторного масла	1
7	70010-01674-00	Шестерня масляного насоса ведущая	1
8	20026-00072-00	Щуп масляный	1
9	30152-00403-00	Кольцо уплотнительное масляного щупа	1
10	30101-00812-00	Болт	16
11	34007-00140-00	Сальник коленвала задний	1
12	30101-00791-00	Болт	3
13	33014-01617-00	Крышка масляного насоса	1
14	70010-01663-00	Насос масляный в сборе	1
15	33048-00880-00	Кольцо уплотнительное масляного насоса	1
16	70010-01742-00	Датчик давления масла	1
17	30101-00792-00	Болт	3
18	70010-01676-00	Фильтр масляный сетчатый	1
19	30152-00403-00	Кольцо уплотнительное масляного фильтра	1
20	33129-00399-00	Крышка картера	1
21	34006-00276-00	Штифт	1

Вал коленчатый




№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00791-00	Болт	4
2	70010-02839-00	Барабан стартера	1
3	30125-00068-00	Шестигранная фланцевая гайка	1
4	30136-00338-00	Гайка коленвала	1
5	20006-00317-00	Маховик	1
6	30141-00280-00	Подшипник коленвала передний	1
7	34033-00433-00	Шестерня балансировочного вала	1
8	34033-00434-00	Шестерня привода балансировочного вала	1
9	33400-00064-00	Шпонка балансировочного вала	1
10	33400-00067-00	Шпонка шестерни привода балансировочного вала	1
11	34033-00188-00	Вал балансировочный	1
12	70003-02189-00	Шарик стальной	1
13	20011-00357-00	Вал коленчатый в сборе	1
14	33400-00066-00	Шпонка шестерни распредвала	1
16	34033-00435-00	Шестерня привода распредвала	1

Поршень шатун




№	Код детали	Описание	Кол
1	20084-00151-00	Кольцо пошневое (комплект)	1
2	34004-00124-00	Поршень	1
3	30150-00136-00	Кольцо стопорное пальца поршня	2
4	20008-00071-00	Шатун в сборе	1
5	34006-00157-00	Палец поршня	1
6	70010-01664-00	Вкладыш шатуна (комплект)	1

Стартер ручной в сборе




№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00790-00	Болт	4
2	20034-00135-02	Стартер ручной в сборе	1

Кожух маховика




№	Код детали	Описание	Кол
1	30151-00158-00	Болт	4
2	34032-00179-00	Втулка крепления кожуха	4
3	33036-00110-00	Проставка крепления кожуха	4
4	34021-00371-04	Кожух маховика	1
5	33275-00153-00	Уплотнитель кожуха	1

Фильтр воздушный




№	Код детали	Описание	Кол
1	70010-01782-00	Элемент воздушного фильтра	1
2	30125-00070-00	Гайка	2
3	30151-00098-00	Болт	1
4	33048-00690-00	Прокладка корпуса воздушного фильтра	1
5	34028-00054-00	Коллектор впускной	1
6	33048-00688-00	Прокладка впускного коллектора	1
7	20025-00236-00	Фильтр воздушный в сборе	1

Насос топливный




№	Код детали	Описание	Кол
1	33014-01604-00	Пластина топливного насоса	1
2	33048-00652-00	Прокладка пластины топливного насоса	1
3	20100-00799-00	Насос топливный в сборе	1
4	33048-00597-00	Прокладка топливного насоса	1

Форсунка в сборе




№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00602-00	Шайба форсунки	1
2	70010-01704-00	Форсунка в сборе	1

Управление запуском



№	Код детали	Описание	Кол
1	20016-00002-00	Узел управления остановом/запуском	1
2	30136-00399-00	Регулировочная шайба	2
3	70010-01724-00	Толкатель регулятора	1
4	33050-00080-00	Пружина регулирования скорости	1
5	33050-00079-00	Пружина точной настройки	1
6	20022-00098-00	Кронштейн с рычагом запуска	1
7	30101-00834-00	Болт	1

Глушитель



№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00701-00	Прокладка глушителя	1
2	20202-01093-00	Глушитель в сборе	1
3	30139-00074-00	Шайба пружинная	2
4	30121-00119-00	Гайка	2
5	30101-00456-00	Болт	2

